



|                   | Größe   | Ring  | Gewicht ca. |
|-------------------|---------|-------|-------------|
| Standardeisstöcke | 27 cm ø | 12x30 | 5,5 Kg      |
|                   | 27 cm ø | 10x30 | 5,0 Kg      |
|                   | 26 cm ø | 12x30 | 5,0 Kg      |
|                   | 26 cm ø | 10x30 | 4,5 Kg      |
|                   | 25 cm ø | 12x30 | 4,3 Kg      |
|                   | 25 cm ø | 10x30 | 4,2 Kg      |
|                   | 24 cm ø | 10x30 | 4,0 Kg      |
|                   | 21 cm ø | 10x30 | 3,0 Kg      |
|                   | 21 cm ø | 5x25  | 2,0 Kg      |

|                  |         |      |        |
|------------------|---------|------|--------|
| Pinzgauer Stöcke | 35 cm ø | 8x20 | 5,0 Kg |
|                  | 30 cm ø | 8x20 | 4,0 Kg |

|               |        |               |                             |
|---------------|--------|---------------|-----------------------------|
| Premiumstöcke | Schwer | Edelstahlring | 5,2 Kg (Gewicht ohne Stiel) |
|               | Leicht | Edelstahlring | 4,7 Kg (Gewicht ohne Stiel) |
|               | Schwer | Metallring    | 5,2 Kg (Gewicht ohne Stiel) |
|               | Leicht | Metallring    | 4,7 Kg (Gewicht ohne Stiel) |

|                      |              |  |        |
|----------------------|--------------|--|--------|
| Holzstiel zu Premium | Premiumstiel |  | 0,2 Kg |
|----------------------|--------------|--|--------|



[www.holzeisstock.at](http://www.holzeisstock.at)

## Pflegehinweise für Holzeisstöcke

Die Eisstöcke werden grundsätzlich gebrauchsfertig geliefert.

Folgendes sollten Sie dennoch beachten:

### Den Eisstock...

- im ersten Winter niemals einwässern bzw. längerer Wassereinwirkung aussetzen.
- keiner trockenen Heizungsluft aussetzen (Zum Zwischenlagern eignet sich am besten die Garage oder einfach der Kofferraum des Autos).
- nicht Wachsen oder Lackieren, da das Holz dann aufgenommenes Wasser nicht mehr abgeben kann.

### Einlagern über den Sommer:

- Den Eisstock nach dem letzten Schießen etwas trocknen lassen und anschließend in einem Plastiksack aufbewahren.
- Den Plastiksack nicht zu heiß lagern bzw. vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Vor dem 1. Schießen der nächsten Saisonen:

- Grundsätzlich immer 1 Woche vor dem 1. Schießen kontrollieren, ob der Ring noch gut sitzt (d.h. seitlich mit dem Hammer draufklopfen)
- Sitzt der Ring nicht mehr fest, kommt es auf den Abstand zwischen Ring und Holz an.
- Bei locker klingendem Ring, den Eisstock 3 bis 7 Tage auf ein nasses Tuch stellen.
- Bei sichtbarem Abstand, den Eisstock in 1-2 cm Wasser stellen.
- Bitte jeden Tag kontrollieren ob der Ring wieder gut sitzt.
- Zu viel Einwässern schadet dem Eisstock!

**Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie lange Freude mit Ihrem neuen Eisstock haben.**



### Drechslerei Wimmer

Oberndorf 7 · 4793 St. Roman · Austria

Tel.: +43 7716 6324

Fax: +43 7716 6324-13

Mobil: +43 664 4415220

E-Mail: [office@holzeisstock.at](mailto:office@holzeisstock.at)

Web: [www.holzeisstock.at](http://www.holzeisstock.at)